MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E DI MANUTENZIONE

Componenti di ricambio per consolle

INTRODUZIONE

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei componenti di ricambio consolle di diversa tipologia e marca. Vista la similitudine in termini di sicurezza tra le varie componenti e vista la loro vastità si è deciso di standardizzare la documentazione realizzando un unico manuale.

Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta HOUSEPC.

HOUSEPC dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza della componente cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso HOUSEPC.

HOUSEPC non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Non sostituire il componenti di ricambio quando la consolle è collegato ad un alimentatore per la ricarica della batteria.
Rimuovere la batteria dalla consolle prima di installare la componente di ricambio.

Pericolo di elettrocuzione

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se i componenti di ricambio consolle viene impiegato nelle condizioni d'uso previsto.

Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti alla **sez. MANUTENZIONE** ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva od omessa manutenzione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:	
1	La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente.
2	La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattivo assemblaggio.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.

6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
7	Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.
8	Il prodotto o parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese alla ditta produttrice per la sostituzione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema

NOTA

IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

DESCRIZIONE e DATI TECNICI

I prodotti descritti nella presente documentazione sono componenti interne di ricambio per consolle di diverse marche e tipologia. Le componenti di ricambio considerate nel manuale sono:

Antenne (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10

Codice	Modello Compatibile
AS094942	Wii U

Chip (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5

Codice	Modello Compatibile
S-SP-5910	SONY PLAYSTATION 4 PS4

Connettori (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10)

Codice	Modello Compatibile
S-3DS-1005	NINTENDO 3DS / 3DS XL
S-SP-5911	SONY PLAYSTATION 4 PS4
NT0113	Nintendo Switch
AS057487	Xbox XBOX ONE
AS057490	Xbox XBOX ONE
AS057493	Xbox XBOX ONE
AS057381	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057377	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057380	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057379	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057378	SONY PLAYSTATION 4 PS4

AS094935	NINTENDO WII
AS067344	Nintendo Switch
AS049037	Nintendo Switch
AS077410	Xbox Series X
AS068826	PS5
AS082589	PS4
AS092637	PS5
AS066129	Nintendo Switch Lite
AS094919	Nintendo Switch Oled
AS087202	Nintendo Wii U

Controller analogico (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5)

Codice	Modello Compatibile
PS41105	playpastion 4
S-PSP2-1534	SONY PSP 2000 2004
S-PSP3-1694	SONY PSP 3000 3004
3DS0002W	3DS
3DS0002B	3DS
S-PSP2-1605	PSP 2000 2004
S-PSP2-1552	PSP 2000 2004
AS077376	Nintendo Switch Pro
AS074704	PS5
AS057200	Nintendo Switch - Switch Lite
AS057202	Nintendo Switch - Switch Lite
AS057201	Nintendo Switch Lite - Switch Oled
AS057319	Nintendo Switch Pro
AS074701	PS5
AS057489	Xbox One
AS093555	Xbox One Elite Series 2
AS094937	Nintendo Wii U

Cover copri vano batteria (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10)

Codice	Modello Compatibile
S-PSP3-1950	PSP 3000 3004
S-PSP2-1606	PSP 2000 nero

Cavi flex (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5)

Codice	Modello Compatibile
S-PS4-0035	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057382	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057383	SONY PLAYSTATION 4 PS4

AS048883	Ps3
AS057371	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057372	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS048906	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS058515	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS057373	SONY PLAYSTATION 4 PS4
AS074702	PS5
AS057313	Nintendo Switch
AS084423	Nintendo Switch Lite

Jack audio (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10

Codice	Modello Compatibile
AS063897	Nintendo Switch - Switch Lite

Scheda pcb (Peso Max per Pezzo fino a grammi 200)

Codice	Modello Compatibile
XBOX1105	X-BOX ONE

Pulsanti (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5)

Codice	Modello Compatibile
S-XBOX-0015	X-BOX ONE
S-XBOX360-1061	X-BOX ONE
S-PS4-0036	SONY PLAYSTATION PS4
S-PS4-0037	SONY PLAYSTATION PS4
S-PS4-0032B	SONY PLAYSTATION PS4
S-XBOX-0014B	X-BOX ONE
PS41103	SONY PLAYSTATION PS4
PS41104	SONY PLAYSTATION PS4

RISCHI RESIDUI

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo della componente di ricambio modificata impropriamente da personale non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del componente di ricambio.
- Nel caso il componente di ricambio presenti difformità e cricche a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso od inutilizzabile, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.
- Non bagnare con acqua le connessioni elettriche.
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.
- se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non siano sotto tensione (consolle scollegata da sistema di ricarica e batteria disinserita).
- Non effettuare mai una sostituzione od una manutenzione del componente di ricambio con la consolle connesso ad un sistema di ricarica della batteria o con la batteria inserita.

UBICAZIONI

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione ed utilizzo del componente di ricambio. In particolare, è necessario verificare alcuni fattori:

- Il luogo in cui si installa ed utilizza il componente di ricambio deve essere scelto in modo che non possa essere investito da getti di vapore, acqua od altri liquidi.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio del dispositivo deve essere compresa tre -5°C e +40°C
- La temperatura dell'ambiente di utilizzo del dispositivo deve essere compresa tre 5°C e +30°C
- Condizioni di umidità comprese tra il 10% e il 80%.

Il componente di ricambio può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni, rispettando i fattori appena indicati.

MOVIMENTAZIONE e CONSERVAZIONE

Il peso del prodotto è riportato nel presente manuale e nella targhetta applicata alla sua confezione.
Il prodotto, visto il suo peso e le sue dimensioni ridotte, può essere spostato manualmente senza alcun problema.
Quando non utilizzato e quindi prima della sua installazione, conservare il componente di ricambio all'interno della sua confezione originale od all'interno di una scatola chiusa, lontano da umidità, agenti atmosferici, muffe, fiamme libere, fonti di calore ed irraggiamento solare diretto.

USO PREVISTO

La destinazione finale del prodotto è quella di sostituire interamente le funzioni del componente di ricambio del modello di consolle a cui viene installato.

ATTENZIONE:

- È vietato l'uso del prodotto da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Non usare la componente se si riscontra un difetto.
- Verificate che non vi sia sporcizia depositata sopra il componente di ricambio o sui suoi connettori.
- Se l'installazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del componente di ricambio non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un'installazione, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.
- Prima di installare il componente di ricambio alla consolle ed utilizzarlo, rimuovete completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio.

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura d'installazione ed utilizzo della componente e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

PROCEDURA APPLICATIVA:

Il sistema d'illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettua l'installazione del componente di ricambio deve assicurare i seguenti valori minimi d'illuminamento: 200 lux.

Le corrette modalità di rimozione del componente di ricambio danneggiato/rotto e quelle di applicazione del pezzo sostitutivo, sono riportate in modo dettagliato nel manuale tecnico originale della consolle su cui si eseguono le operazioni. Il manuale originale è in possesso di tecnici qualificati o tecnici abilitati ad eseguire l'operazione e si consiglia di affidare a loro l'operazione di sostituzione. In ogni caso, prima di eseguire la sostituzione della componente rotta è necessario consultare il manuale tecnico originale ed assicurarsi di averlo compreso. HOUSEPC non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'installazione mal effettuata del componente di ricambio.

USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso diverso da quello descritto al paragrafo **DESCRIZIONE**.
É inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del prodotto con consolle ed alimentazioni non supportati.
- L'utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.
- Modificare il prodotto.

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI

Nel caso si verificassero anomalie di natura elettromagnetica non prevista dopo aver alimentato od acceso la consolle su cui è applicato il componente di ricambio, quali per esempio l'impossibilità di comunicare per mezzo della consolle stessa, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1. Spegnerlo.
2. Contattare immediatamente l'assistenza tecnica.

PROCEDURE DI UTILIZZO:
Il componente di ricambio dopo l'installazione sostituisce interamente la funzione della componente originale. Le corrette modalità di utilizzo della consolle sono indicate nel suo manuale d'uso e di manutenzione.

MANUTENZIONE

Qualsiasi tipo di intervento di manutenzione fisica, deve sempre essere effettuato con la consolle scollegata dal sistema di ricarica ed almeno la consolle spento. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.

Il sistema d'illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettuano le operazioni di manutenzione deve assicurare i seguenti valori minimi d'illuminamento: 200 lux.

MANUTEZIONI ORDINARIE:
Periodicamente è necessario pulire le componenti vetro, pulsanti, cover e connettori esterni da un eventuale accumulo di sporcizia e polvere che possono essersi depositati durante l'utilizzo della consolle in cui è installato. Passarli delicatamente con un panno asciutto (p.e. panno in microfibra) od inumidito con acqua od un detergente neutro e dedicato all'operazione.

Non sono previste manutenzioni alle componenti interne della consolle.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE:
Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del prodotto.
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.
In caso di necessità consultate il servizio tecnico della ditta produttrice per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

SMALTIMENTO

La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Nell'etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico.